

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI: ACTIO AC1218**



Urządzenie nie posiada blokady SIM, tzn. działa w każdej sieci: PLUS, ERA, ORANGE, PLAY itp.

Instrukcja obsługi Informacja:

Przed rozpoczęciem użytkowania podsłuchu należy naładować wewnętrzny akumulator.

Kartę SIM (bez PIN-u) należy umieścić w szczelinie z widocznym logiem operatora (ze ściętym brzegiem z lewej strony).

Jeżeli po włożeniu karty w środku zapali się czerwona dioda oznacza to, że karta została poprawnie zainstalowana. Od tego momentu urządzenie znajduje się w pozycji czuwania.

W celu sprawdzenia należy zadzwonić pod numer karty w urządzeniu. Jeżeli karta jest aktywna, usłyszymy dźwięki z otoczenia modułu.

Aby zakończyć nasłuch wystarczy przerwać połączenie.

Detektor uruchomi się automatycznie kiedy ktoś znajdzie się w pobliżu urządzenia.

Urządzenie po wykryciu ruchu oddzwania na przypisany numer.

Możemy odebrać telefon i prowadzić nasłuch pomieszczenia lub dzwonić na numer karty w urządzeniu i prowadzimy nasłuch.

Urządzenie można ładować za pomocą dołączonej ładowarki sieciowej 230V 50Hz lub za pomocą kabelka USB podłączanego pod wolny port USB 5V w komputerze/laptopie.

Ustawienia czujnika:

Wyślij SMS o treści 0000 na numer karty SIM aby wyłączyć czujnik ruchu

Wyślij SMS o treści 1111 na numer karty SIM aby włączyć czujnik ruchu

Zasilacz urządzenia przeznaczony jest do pracy w sieci elektrycznej 230V 50Hz.

Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie – może to robić jedynie wyspecjalizowany serwis.

Chroń urządzenie przed zamoczeniem i drganiami mechanicznymi.